

KELAT VR

LAVAGE VAISSELLE EN MACHINE

Liquide de lavage pour Verres
Toutes eaux - Spécial lave-verres

Détergent liquide concentré recommandé pour les laves verres professionnels. Teneur élevée en agents actifs sélectionnés pour une élimination rapide des tâches de café, de vin ou de rouge à lèvres. Assure un haut pouvoir nettoyant et des verres propres et brillants quelque soit la dureté de l'eau. Economique et pratique d'emploi grâce à son flacon doseur rechargeable.

MODE D'EMPLOI

Vérifier le bon fonctionnement du lave verre.

Si la cuve du lave verre reste pleine, mettre 2 doses de 20 ml, puis une dose de 20 ml tous les 5 paniers.

Si la cuve du lave verre se vide après chaque lavage, mettre une dose de 20 ml à chaque lavage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide fluide
pH (pur) :	14 (\pm 0,5)
pH à 1g/L :	11 (\pm 0,5)
Densité :	1,23 (\pm 0,01)
Odeur :	sans

COMPOSITION

15 à 30%	: Sels alcalins
<10%	: Hydroxyde de potassium
< 5%	: Phosphonates, phosphates

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Conforme à l'arrêté 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

- Carton de 4 x 5 litres.
- Carton de 6 x 1 litre doseur.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat VR



PROCALP

FABRIQUÉ  EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com